



### Bemérés:

- Mérés előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely (13mm) van az ablakkeret teljes kerülete körül ahhoz, hogy a háló kerete az ABLAKON legyen. Ha az ablakán vízelvezető van, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, és segítünk a méréssel.
- Keretes hálót az ABLAKRA a fenn található ábra szerint mérjük. Mérje meg a nyitott ablak „fény” szélességét. Ellenőrzés céljából a szélességet legalább 3 helyen mérje, az ablak felső részén, közepén és az ablak alsó részén. A legkisebb bemért méretből vonjon le 1mm.
- Keretes hálót az ABLAKRA a fenn található ábra szerint mérjük. Mérje meg a nyitott ablak „fény” szélességét. Ellenőrzés céljából a szélességet legalább 3 helyen mérje, egyik oldalon, közepén és a másik oldalon. A legkisebb bemért méretből vonjon le 1mm.
- Az ABLAKRA való keretes háló mélységét a fenti ábra szerint mérje. Ez az érték fontos a rögzítő fülek helyes kiválasztására, hogy tartson a háló az ablakon. A métert szorosan rögzítse az ablak tömítéséhez, és a mély séget mérje a tömítéstől az ablakkeret kinti széléig
- A fix szúnyogháló profiljának vastagsága miatt a telepítéshez legalább 8mm mélységre van szükség az ablakkereten.

